

# Wichtige Bedienprozeduren optiPoint 500 mit Display

= Hörer abheben

= Hörer auflegen

= Gespräch führen

**00** = Kennzahl eingeben

+ = zum nächsten Bedienschritt

= Taste drücken

= leuchtende Taste drücken

= blinkende Taste drücken

= Ruf-Nr. oder Kennzahl eingeben

**Rückfrage?**

= Auswahlmöglichkeit wird am Display angezeigt. Mit der Taste bestätigen.

**Ruftonklangfarbe?**

= Auswahlmöglichkeit suchen. Dazu die Tasten drücken, bis Auswahlmöglichkeit im Display angezeigt wird. Dann mit der Taste bestätigen.

## Anrufen

+ Ruf-Nr.  
oder

Ruf-Nr. +

### Mit Leitungstaste

Leitung

Ruf-Nr.

### Anrufliste abfragen:

Die Funktion Anrufliste wird nach Anforderung des Nutzers auf eine freie Funktionstaste programmiert. Nach Anrufe im Frei- oder Besetztfall leuchtet die Taste. Durch betätigen der Taste kann die Liste abgefragt werden. Sie werden über das Display durch das Menü geführt.

## Wahlwiederholung (gespeicherte Rufnr.)

### Rufnummer speichern

Verbindung besteht:

Wahlwiederholung

Beliebige Rufnummer:

Service Menü

Wahlwiederholung

**Neue Nummer eingeben:**

Ruf-Nr.

**Speichern?**

### Wählen

+ Wahlwiederholung

## Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnr.)

Letzte Nr. wählen

## Kurzwahl

### Mit Kurzruf-Nr. wählen

Service Menü

**Kurzwahl anwenden?**

Kurzruf-Nr. (0...9)

### Individuelle

#### Kurzruf-Nr. speichern

Service Menü

Ziele?

**Kurzwahl?**

Kurzruf-Nr. (0...9)

**Neue Nummer eingeben:**

Ruf-Nr.

**Speichern?**

## Gespräch beenden

oder

Trennen/Löschen

## Telefon einstellen

### Ruftonlautstärke ändern

oder

**Ruftonlautstärke?**

oder lauter/leiser  
zugleich speichern

### Ruftonklangfarbe ändern

oder

**Ruftonklangfarbe?**

oder lauter/leiser  
zugleich speichern

### Gesprächslautstärke ändern

oder lauter/leiser  
zugleich speichern

## Rückfrage

Gespräch 1. Teilnehmer

**Rueckfrage?**

Ruf-Nr. zweiter Tln

### Rückfrage beenden,

zurück zum 1. Teilnehmer

**Beenden und zurueck?**

## Gespräch weitergeben

Gespräch 1. Teilnehmer

**Rueckfrage?**

Ruf-Nr. zweiter Tln

Gespräch evtl. ankündigen

## Anrufumleitung

### Einschalten

Anrufumleitung

### Ausschalten

Anrufumleitung

### Ziel speichern

Service Menü

Ziele?

Umleitung?

Ziel eingeben?

Ruf-Nr. Umleitungsziel

Speichern?

## Konferenz

Gespräch 1. Teilnehmer

**Konferenz einleiten?**

Ruf-Nr. zweiter Tln

Konferenz evtl. ankündigen

**Konferenz?**

## MakeIn

Mit zwei Teilnehmern  
abwechselnd sprechen

Rückfragespräch

**MakeIn?**

## Rückruf nutzen

Gerufener ist besetzt  
oder meldet sich nicht

**Rueckruf?**

Gerufener ist frei oder zurück,  
Sie werden angerufen.

### Löschen

**Rueckrufziele zeigen?**

**Loeschen?**

## Ruf-Nr. auf Taste speichern

Service Menü

Shift evtl.

**Neue Nummer eingeben:**

Ruf-Nr.

**Speichern?**

## Briefkasten nutzen

Ein Rückruf oder eine

Nachricht ist gespeichert

Briefkasten

Benutzerführung folgen!

## Lauthören

Lautsprecher

Ihres Telefons einschalten

Lautsprecher

Lautsprecher ausschalten

Lautsprecher